

Elektrofahrräder

HEINZMANN



Der Motor:

ins Vorder- oder Hinterrad montiert kaum grösser als eine Trommelbremse

Ein speziell für Fahrräder entwickelter Radnabenmotor unterstützt Sie beim Fahren.



Stufenlos "Gas" geben mit dem praktischen Drehgriff

Ein-/Ausschalter mit Kontrolllampe (Betriebsbereitschaftsanzeige)



Praktisch verpackt

Der serienmäßige **Akku** befindet sich seitlich am Gepäckträger.

Er liefert nach kurzer Ladezeit Energie auf einer Strecke von bis zu 40 km.

Ein zweiter **Akku** ist nachrüstbar und sofort erhältlich.

Unterhalb des Gepäckträgers ist das Steuergerät angeordnet.



Das Ladegerät

Mit dem Ladegerät ist der NiCd-Akku (Nickel Cadmium)

innerhalb 2,5 Stunden, der NiMH-Akku (Nickel Metall Hybrid) in 4 Stunden, wieder aufgeladen ...



Der Sensor (bei Pedelec)

Der Bewegungssensor ist auf dem Tretlager so angebracht, dass er die Drehung der Pedalarmlen messen und an das Steuergerät melden kann.